

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet article. Ce grille-pain élégant vous permet non seulement d'obtenir des toasts bien croustillants, mais également de réchauffer ou de décongeler des tranches de pain. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Grille-pain
- Tiroir ramasse-miettes (inséré dans l'appareil)
- Mode d'emploi

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une

personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Conservez l'appareil hors de la portée des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes d'utilisation des grille-pains

- Pendant et après l'utilisation, le boîtier chauffe fortement. Ne le touchez donc jamais, mais utilisez uniquement les poignées. Attention ! Risque de brûlures !
- Après utilisation, laissez bien refroidir l'appareil avant de le toucher.
- Utilisez uniquement du pain coupé en tranches.
- N'essayez pas d'enlever un aliment du grille-pain tant que le levier est enclenché dans le bas de l'appareil.
- N'utilisez pas vos doigts pour saisir les tranches de pain. N'insérez aucun objet en métal ou en plastique dans le grille-pain.
- Ne laissez pas le grille-pain sans surveillance pendant l'utilisation.

Consignes d'utilisation des appareils électriques

- Cet appareil est alimenté par un courant électrique ; de ce fait, le risque de choc électrique est foncièrement constant. Par conséquent :
- Ne saisissez jamais le connecteur avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les éclaboussures et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil. Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide, et maintenez-le à l'écart de la pluie et de l'humidité.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NC3676, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne

Kurtas, A.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
30.10.2013

Emplacement

Pour placer correctement le grille-pain, veuillez lire attentivement et respecter les consignes suivantes.

- Posez l'appareil sur une surface solide, sèche, plane et résistant à la chaleur.
- N'utilisez pas le grille-pain à proximité de rideaux, coussins, ou tout autre objet facilement inflammable, car ils pourraient prendre feu.
- Ne placez pas l'appareil sur une plaque de cuisson ni à proximité d'un appareil émettant de la chaleur (barbecue ou friteuse, par exemple).
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'un évier.
- Laissez suffisamment d'espace autour de l'appareil pour que l'air puisse circuler librement.
- Ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation.



NOTE : Avant la première utilisation, allumez le grille-pain pendant quelques minutes à vide, sans insérer de pain. Il se peut que cela provoque un peu de vapeur - ou de fumée - et qu'une odeur se fasse sentir. Ceci est normal et ne constitue pas un dysfonctionnement. Si nécessaire, aérez la pièce.

Utilisation

1. Branchez la prise d'alimentation du grille-pain à une prise murale.
2. Insérez une tranche de pain par fente. Veillez à ce que le pain ne soit pas trop épais pour la fente, sinon il risque de rester coincé. Ne grillez toujours qu'une seule tranche par fente.
3. Sélectionnez le niveau de brunissement à l'aide du bouton de réglage. Vous pouvez choisir entre plusieurs niveaux, de 1 (légèrement grillé) à 7 (très grillé). Lorsque vous utilisez le grille-pain pour la première fois ou que vous n'êtes pas sûr du niveau que vous devez sélectionner, placez le bouton de réglage sur le niveau 2 ou 3.
4. Abaissez le levier. Les éléments chauffants s'allument et grillent le pain. Dès que le niveau de brunissement programmé est atteint, les éléments chauffants s'éteignent et le pain est alors éjecté de la fente.
5. Si vous souhaitez interrompre le processus avant la fin, appuyez sur le bouton **CANCEL** (Annuler).
6. Lorsque vous retirez le pain, faites attention à ne pas vous brûler. Utilisez une manique si nécessaire.

Décongeler du pain

Si votre pain est encore congelé, vous pouvez régler le grille-pain de façon à ce que le pain décongèle avant de griller. Pour ce faire, procédez comme décrit ci-dessus dans le paragraphe "Utilisation". Après avoir abaissé le levier, appuyez sur le bouton **DEFROST** (Décongeler). Le voyant situé au dessus du bouton s'allume. Le temps de brunissage augmente légèrement pendant la décongélation.

Réchauffer du pain grillé

Si votre pain a refroidi après avoir été grillé, et que vous souhaitez donc le réchauffer, procédez comme expliqué précédemment dans le paragraphe "Utilisation". Après avoir abaissé le levier, appuyez sur le bouton **REHEAT** (Réchauffer). Le processus de réchauffage dure moins longtemps que le processus de brunissement.

Retirer les tranches de pain

Si une tranche de pain reste coincée dans une des fentes, procédez de la façon suivante :

- Interrompez le processus de brunissage à l'aide du bouton **CANCEL** et débranchez le cordon d'alimentation secteur. Attendez ensuite que l'appareil refroidisse.
- Utilisez un objet non métallique, comme une cuillère en bois, pour retirer avec précaution la tranche de pain. Ce faisant, évitez de toucher les éléments chauffants du grille-pain.

Nettoyer le boîtier



ATTENTION !

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez l'alimentation secteur et laissez-le refroidir !

Nettoyez le boîtier de temps en temps à l'aide d'un chiffon humide et, si nécessaire, un peu de produit nettoyant doux. N'utilisez pas de détergents abrasifs. Vous risqueriez d'endommager l'appareil. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau - ni dans aucun autre liquide - pour le nettoyer.

Vider le tiroir ramasse-miettes

Pour nettoyer le tiroir ramasse-miettes, il suffit de le sortir de l'appareil par le côté et de le vider ou de l'essuyer.